

Bedienungsanleitung Einbruchmeldeanlage

1. Einschalten der Einbruchmeldeanlage

→ Vor dem Scharfschalten muss am Bedienteil kontrolliert werden, dass alle Meldungen in Ordnung sind.

Hinweis: Die Haupteingangstür, die Tür im Treppenhaus zwischen Erdgeschoss und Keller sowie alle Fenster im Erdgeschoss müssen verschlossen sein.

→ Zum Einschalten muss der Transponder zweimal an den Leser gehalten werden. Beim ersten Mal leuchten die grüne und die gelbe Lampe. Beim zweiten Mal geht die gelbe Lampe aus.

Hinweis: Es ertönt ein langer Bestätigungston und die grüne Lampe leuchtet noch etwas weiter. Die Einbruchmeldeanlage ist nun eingeschaltet.

→ Zur Kontrolle kann man den Transponder noch einmal an den Leser halten. Wenn die Einbruchmeldeanlage eingeschaltet ist, darf nur die grüne Lampe leuchten.

2. Ausschalten der Einbruchmeldeanlage

→ Zum Ausschalten muss der Transponder zweimal an den Leser gehalten werden. Beim ersten Mal leuchtet die grüne Lampe.

Hinweis: Bei Alarm leuchtet zusätzlich die rote Lampe.

Beim zweiten Mal geht die gelbe Lampe an. - Es ertönt ein langer Bestätigungston. Die Einbruchmeldeanlage ist nun ausgeschaltet.

3. Alarm löschen

→ Einbruchmeldeanlage ausschalten (s. Pkt.2)

→ Am Bedienteil die Taste **AUS** betätigen, bis alle Lampen erleuchten und wieder erloschen sind. Sobald die Lampe **Sammelalarm** nicht mehr leuchtet, ist der Alarm gelöscht.

! Der Alarm muss gelöscht sein, bevor man die Alarmanlage wieder einschalten kann.