

- Leuchtanzeige**
- blinkt grün: Ankommender Anruf
  - blinkt orange: Alarm

Neigung des Displays einstellen

Alphatastatur

**Audio-Tasten**

- Taste „Auflegen“** zum Beenden eines Gesprächs.
- Freisprech-/Lautsprechartaste:** Anrufen eines Gesprächspartners oder Beantworten eines Anrufs ohne Abheben des Hörers.
  - Ständiges Leuchten im Freisprech- oder Kopfhörermodus (kurz drücken).
  - Blinken im Lautsprechermodus (lang drücken).
- Gegensprech-/Stummstaste:**
  - Beim Gespräch: Drücken Sie diese Taste, damit Sie Ihr Gesprächsteilnehmer nicht mehr hört.
  - Telefon im Ruhezustand: Drücken Sie diese Taste, um Anruf automatisch anzunehmen, ohne den Hörer abnehmen zu müssen.
- Um die Lautstärke des Lautsprechers, des Hörers oder des Tonrufs zu erhöhen oder zu verringern**

**Erweiterungsmodul**



Ihr Telefon kann mit einem Erweiterungsmodul versehen werden. Es verfügt damit über zusätzliche als Funktionstasten, Leitungstasten, Kurzwahlstasten konfigurierbare Tasten usw.  
**Anbringung der Etiketten:** Drücken Sie die Haltezunge des Tastenblocks zu sich, und heben Sie den Tastenblock hoch. Setzen Sie die Etiketten in den dafür vorgesehenen Platz ein, und bringen Sie den Tastenblock wieder in seiner Position.

**Um die Beschädigung des Telefonkabelanschlusses zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass das Kabel in dem für diesen Zweck gedachten Fach untergebracht ist.**

**Display und Softkeys**

Enthält mehrere Zeilen und Seiten mit Informationen über die Verbindungen sowie die mithilfe der 6 zu den Displayzeilen gehörenden Tasten verfügbaren Funktionen.

- Rufübergabesymbol:** Durch Drücken auf die zu diesem Symbol gehörende Taste kann die Rufumleitung programmiert oder geändert werden.
- Kopfhörer angeschlossen.**
- Termin programmiert.**
- Ruhemodus aktiviert.**
- Telefon gesperrt.**
- Displaytasten:** Durch Drücken einer Displaytaste wird die Funktion aktiviert, mit der sie auf dem Display verknüpft ist.

**Navigation**

- OK-Taste:** Ermöglicht die Bestätigung der Verschiedenen Auswahlmöglichkeiten während der Programmierung oder der Konfiguration.
- Navigation links-rechts:** wechselt zu einer anderen Seite.
- Navigation oben-unten:** durchläuft den Inhalt einer Seite.
- Taste „Zurück/Verlassen“:** um eine Ebene höher zu gehen (kurz drücken) oder zur Begrüßungsseite zurückzukehren (lang drücken) ; ermöglicht während eines Gesprächs zu des Begrüßungsbildschirme (Menu, Info, ...) zu gehen und wieder zurück zu den Kommunikationsbildschirmen.

**Begrüßungsseiten**

**Seite „Menü“ :** enthält sämtliche Funktionen und internen und externen Anwendungen, die mithilfe der mit den Bezeichnungen verknüpften Tasten zugänglich sind.  
**Seite „Persl.“ :** enthält Leitungstasten sowie zu programmierende Kurzwahlstasten.  
**Seite „Info“ :** enthält Informationen über das Telefon und den Status der Funktionen: Name, Telefonnummer, Anzahl der Nachrichten, Aktivierung der Rufumleitung, Terminruf usw.

**Anzeige der Gespräche**

**Ankommender Anruf.** **Bestehende Verbindung oder abgehender Anruf.**  
**Anruf wird gehalten.**

Bei zwei gleichzeitigen Anrufen ist es möglich, durch Drücken der zu den einzelnen Anrufen gehörenden Displaytasten von einem Anruf zum anderen zu wechseln.  
**Navigation links-rechts:** ermöglicht die Abfrage der Anrufe.

**Funktionstasten und programmierbare Tasten**

- Informationstaste:** Um Informationen über die Funktionen der Seite 'Menü' zu erhalten und die Tasten der Seite 'Persl.' zu programmieren.
- Messaging-Taste für den Zugriff auf die verschiedenen Mail-Dienste** Wenn diese Taste blinkt, ist eine neue Voice-Mail oder Textnachricht eingegangen.
- Taste „Wahlwiederholung“:** Ruft die zuletzt gewählte Nummer erneut an.
- Programmierbare Taste (F1 und F2)** Die LED leuchtet, wenn die mit dieser Taste verknüpfte Funktion aktiviert ist.

**Persönliche Gestaltung Ihres Telefons**

Die Funktionen zur Anpassung des Telefons sind über die Seite **Menü** verfügbar.

**Ändern Ihres persönlichen Passworts**

Greift auf die Seite „Menü“ zu  
 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display

**Sperren/Entsperren Ihres Telefons**

Greift auf die Seite „Menü“ zu  
 Abhängig von den auf dem Bildschirm angezeigten Angaben Passwort eingeben oder bestätigen

**Ihr Telefon ist gesperrt/entsperrt**

**Einstellen des Klingeltons**

Greift auf die Seite „Menü“ zu  
 Konfigurieren Sie den Klingelton (Melodie, Lautstärke, Modus usw.) entsprechend den Anweisungen auf dem Display

**Einstellen des Display-Kontrasts**

Greift auf die Seite „Menü“ zu  
 Erhöhen oder Verringern des Kontrasts

## Ihre Anrufe

### Abfrage der Rufnummer und des Namens

Info

Die Nummer Ihres Telefons wird auf der Seite „Info“ angezeigt.



Sie gelangen zur Seite **Info** mithilfe des Navigators.

## Telefonieren



ODER



ODER



ODER



Abheben

Freisprechen

Programmierte  
Leitungstaste

Rufnummer  
direkt wählen



Für einen Externanruf zuerst die Vorwahl für die  
Leitungsbelegung und dann die Rufnummer Ihres  
Gesprächspartners wählen


## Entgegennehmen eines Anrufs



ODER



ODER



Abheben

Freisprechen

Drücken Sie die Taste, die mit dem  
Symbol „Ankommender Anruf“  
verknüpft ist


## Wahlwiederholung



Wahlwiederholung

## Rückruf bei Besetzt einleiten

Die Rufnummer ist besetzt



Auflegen

## Sprachspeicher

### Abfragen Ihrer Voice-Mailbox

Wenn diese Taste blinkt, ist eine neue Voice-Mail oder Textnachricht eingegangen.



Folgen Sie den Anweisungen  
auf dem Display

Drücken Sie die Taste, die mit  
„Abfragen von Voice-Mail oder  
Textnachrichten“ belegt ist

## Umleiten Ihrer Anrufe

### Umleiten Ihrer Anrufe zu einem anderen Telefon



Drücken Sie die Taste, die mit der  
zu programmierenden Umleitung  
verknüpft ist (sofort, bei Besetzt,  
bei Nichtmelden usw.)

Wählen der  
Nummer des  
Zieltelefons

Drücken Sie die Taste „OK“,  
wenn die Programmierung  
nicht automatisch  
gespeichert wird;

### Rufumleitung an Voice-Mailbox



Drücken Sie die Taste, die  
mit „Umleitung auf  
Voice-Mail“ verknüpft ist

Drücken Sie die Taste „OK“, wenn  
die Programmierung nicht  
automatisch gespeichert wird

### Löschen aller Rufumleitungen bei Ihrer Rückkehr



Bestätigen Sie  
erforderlichenfalls die  
Annullierung der  
Rufumleitung

Drücken Sie die Taste, die mit  
„Annullierung oder  
Deaktivierung der  
Rufumleitung“ belegt ist

## Verzeichnisse

### Anruf Ihres Gesprächspartners über seinen Namen



Die ersten  
Buchstaben des  
Namens eingeben\*

Den Namen aus der  
vorgeschlagenen Liste  
auswählen

Anrufen Ihres  
Gesprächspartners

ODER




Den Namen aus der  
vorgeschlagenen Liste  
auswählen

Anrufen Ihres  
Gesprächspartners

### Kurzwahltasten programmieren

PERSL



Folgen Sie den  
Anweisungen auf dem  
Display

Drücken Sie auf eine (nicht  
programmierte) Wahlstaste oder eine  
programmierbare Taste (F1 oder F2).\*

### Mithilfe programmierter Kurzwahltasten anrufen

PERSL




Suchen Ihres Teilnehmers unter den  
programmierten Kurzwahltasten

Den gewünschten  
Gesprächspartner anrufen

## Bei bestehender Verbindung

### Senden in MFV


Bei bestehender Verbindung müssen Sie manchmal in MFV senden, z.B. zur Steuerung eines Voice-Mail-Servers einer automatischen Vermittlung oder eines fernabgefragten Anrufbeantworters. Die Funktion wird bei Ende der Verbindung automatisch aufgehoben.



Bei bestehender  
Verbindung



ODER



Zum Aktivieren

### Anruf eines zweiten Gesprächspartners während einer bestehenden Verbindung

Anrufen eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung:



ODER



Wählen

Wählen

Die erste  
Verbindung wird  
gehalten

Rufnummer  
direkt wählen

### Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle


Weiterleitung Ihres Gesprächspartners an einen anderen Anschluss bei bestehender Verbindung.



Rufnummer

### Dreierkonferenz

Bei bestehender Verbindung wird eine zweite Verbindung gehalten.



Dreierkonferenz

Beenden der Konferenz und  
Wiederaufnahme des Gesprächs mit  
Ihrem ersten Gesprächspartner

Beenden  
sämtlicher  
Gespräche

### Garantie und sonstige Bestimmungen

In diesem Dokument werden die Dienste beschrieben, die von den Telefonen Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone und 4029 Digital Phone in einem System des Typs Alcatel-Lucent OmniPCX Office oder Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server bereitgestellt werden. Weitere Informationen sind der Bedienungsanleitung zum Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone bzw. 4029 Digital Phone zu entnehmen. Wenden Sie sich an Ihren Installateur. Achtung: Bringen Sie Ihr Telefon niemals mit Wasser in Kontakt. Sie können jedoch zur Reinigung Ihres Telefons ein weiches, leicht befeuchtetes Tuch verwenden. Verwenden Sie niemals Lösemittel (Trichlorethylen, Aceton usw.). Dadurch könnte die Kunststoffoberfläche Ihres Telefons beschädigt werden. Besprühen Sie es niemals mit Reinigungsmitteln. Von der Hörmuschel und vom Mikrophonbereich des Hörers können Metallgegenstände angezogen werden, die gefährlich für das Ohr sein können. Um die Beschädigung des Telefonkabelanschlusses zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass das Kabel in dem für diesen Zweck gedachten Fach untergebracht ist (siehe Abbildung). Die Bezeichnungen sind nicht Vertragsbestandteil und können jederzeit geändert werden. Bestimmte Funktionen Ihres Apparats sind vom Softwareschlüssel und von der Konfiguration abhängig.

EU-Länder: Wir, **Alcatel-Lucent Enterprise**, erklären, dass die Produkte Alcatel-Lucent 4028 Phone und 4029 den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates entsprechen. Eine Kopie des Originals dieser Konformitätserklärung können Sie von Ihrem Installateur erhalten.

Altgeräte müssen separat gesammelt werden.



Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent und das Alcatel-Lucent Logo sind Marken von Alcatel-Lucent. Alle übrigen Marken sind das Eigentum der jeweiligen Eigentümer. Änderungen der hier enthaltenen Informationen ohne Ankündigung vorbehalten. Alcatel-Lucent übernimmt keine Verantwortung für etwaige hierin enthaltene Fehler. Copyright © 2007 Alcatel-Lucent. Alle Rechte vorbehalten.



3GV19005APAB010725