





**BRAUNE**

Servicetelefon: 037292/39911

Telekommunikation + EDV + Sicherheitstechnik + Telekommunikation + EDV + Sicherheitstechnik + Telekommunikation



## Alarm löschen / Sabotage löschen

- den entsprechenden Bereich am Leser unscharf schalten
- am LCD Bedienteil den Code eingeben
- mit **E** Taste bestätigen
- mit den Tasten den entsprechenden Bereich auswählen
- Taste **F** betätigen
- mit den Tasten die entsprechende Funktion auswählen  
Einbruchalarm = Funktion 201 / Sabotagealarm = Funktion 306
- Taste betätigen
- Taste betätigen